

# Konfiguration sITPOS zur Verwendung einer Kassenlade

Menü Admin → Konfiguration → Konfigurationsthema auswählen: Kassa Bedienfeld

Kassenlade Type:

Aus

Zu verwenden, wenn keine Kassenlade in Verwendung ist, bzw. kein Epson oder Nettun Drucker

Epson kompatibel

Zu verwenden, bei Anschluss der Kassenlade an einen Epson Drucker

Nettun

Zu verwenden, bei Anschluss der Kassenlade an die Nettun@7000

Menü Admin → Konfiguration → Konfigurationsthema auswählen: System Einstellung

Kundenanzeige Type:

Anzeige Aus

Zu verwenden, wenn kein Kundendisplay im Einsatz ist. Die Kassenlade springt nicht automatisch auf, und der Button in der Verkaufsmaske, zum Öffnen der Lade, würde nicht funktionieren.

Explora

Zu verwenden, beim Kundendisplay der Explor@450/460 und allen weiteren Kundendisplays. Soll eine Kassenlade mit einem Gerät ohne Kundendisplay verwendet werden, dann ist auch hier diese Einstellungsmöglichkeit zu verwenden.

Nettun

Zu verwenden, beim Betrieb einer Nettun@7000

Menü Admin → Konfiguration → Konfigurationsthema auswählen: System Einstellung

Kundenanzeige Com Port

Syntax:            COMX:            (X ist die COM-Port Nummer, an dem das Kundendisplay  
angeschlossen ist)

Falls kein Kundendisplay angeschlossen ist, das automatische Öffnen der Kassenlade dennoch gewünscht ist, dann ist Folgendes einzutragen:

Syntax:            NUL: